

148.5mm



HIWA

راهنمای تعویض فن :



جهت جدا نمودن پنل جلوی کیس، ابتدا دست خود را به داخل شکاف پایین وارد نموده و به سمت بیرون بکشید



فن جلوی کیس به وسیله ۴ عدد پیچ در محل خود نصب نمایید



جهت مسیح جریان هوای ورودی و خروجی

طریقه نصب درایو های 5.25":



ابتدا گیره درپوش درایو نوری را به سمت بیرون بکشید و در پوش مربوطه را جدا نمایید.



سپس درایو نوری را همانند تصویر بالا درون محفظه تعیین شده قرار دهید.



در نهایت توسط پیچ های مخصوص آن را محکم به دو طرف بدنه کیس ببندید.

طریقه نصب تجهیزات ذخیره سازی 2.5":



محل نصب هاردهای 2.5"



درایو مورد نظر را همانند تصویر بالا در محل مربوطه قرار دهید



سپس توسط ۴ عدد پیچ مخصوص آن را به ستون هارد ها متصل نمایید.

طریقه نصب تجهیزات ذخیره سازی 3.5":



محل نصب تجهیزات ذخیره سازی 3.5"



ابتدا هارد مورد نظر را همانند تصویر بالا در محل مربوطه قرار دهید



سپس توسط چهار عدد پیچ مخصوص آن را محکم ببندید.

210mm

148.5mm X 210mm