

طریقه نصب و جا به جایی فن ها جهت سرویس های دوره ای:



طریقه نصب تجهیزات ذخیره سازی "3.5":



طریقه نصب تجهیزات ذخیره سازی "3.5" بر روی محفظه پاور:



کاربردهای چند منظوره برآکت تجهیزات ذخیره سازی:



طریقه نصب پاور:



طریقه نصب و راه اندازی کنترلر فن:

