



توجه! راهنمای اتصالات هاب فن های ARGB گرین

- اگر مادربرد شما دارای سوکت ۳ پین ARGB یا VDG است، مطابق راهنمای بالا، عملیات اتصال سوکت MB Sync را به مادربرد انجام دهید. در این حالت شما از سه روش نرم افزار مادربرد، سویچ LED SW کیس و ریموت کنترل قادر به تغییر جلوه های نورپردازی فن های کیس خود خواهید بود.
- اگر مادربرد شما دارای سوکت ۴ پین RGB است، (به دلیل تفاوت ولتاژ کاری) به هیچ عنوان سوکت MB Sync هاب را به مادربرد متصل ننمایید. در این حالت شما فقط از روش دستی (اتصال LED SW به سویچ ریست کیس) یا روش کنترل نورپردازی به وسیله ریموت کنترل استفاده نمایید. برای این منظور کافی است که فقط برق SATA پاور را به هاب و سوکت PWM FAN های مادربرد متصل نمایید.
- اگر مادربرد شما کلا از نورپردازی ARGB یا RGB پشتیبانی نمی کند، مانند حالت شماره ۲ فقط از روش دستی یا ریموت کنترل استفاده نمایید.

کانکتور ۴ پین RGB مادربرد

